

Under100

取扱注意事項

パッケージの内容確認

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- Under100本体
- 充電ケーブル
- 鉄シート
- 収納ポーチ

※取扱説明書などは画面トップにあるリンク項目を選択してください。

※USB出力付きACアダプターは付属しておりません。必要ならば別途市販品のUSBの出力が定格DC5V 1A～2Aの出力のものをご購入ください。

安全上のご注意

本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本書をお読みにになり記載事項をお守りください。内容に従わず取り扱っていると、故障や事故の原因となる場合があります。

表示の説明

 警告：死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。

 注意：軽傷を負う可能性、財産などの損害が発生する可能性がある内容を示します。

 指示事項(必ずすること)を示します。

 禁止事項(してはいけない行為)を示します。

警告

 電源はUSBポート以外からとらないでください。USB出力付きACアダプターやパソコン等のUSBポートを使用してください。USBの定格出力がDC5V 2Aを超える他の電源を使用すると、発熱、故障、発火、感電などの原因となります。

 本製品を充電する場合、電源はオフにしてください。電源をオンの状態で充電すると、事故、けが、破損などの原因となります。

 充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。発火や感電などの原因となります。

 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃を与えてしまった場合はすぐ使用をやめてください。破損、発火、感電などの原因となります。

 分解、改造または破損するようなことはしないでください。火災、感電などの原因となります。

 火のそば、高温になる場所での使用、保管はしないでください。変形、故障、発火などの原因となります。

 お手入れや長時間使用しないときは本製品から充電ケーブルを外してください。破損、発火、感電などの原因となります。

 使用中、保管時に発熱、変形、変色、異臭、異音、発煙、液漏れなどの異常がある場合は、使用を中止してください。故障、火災などの原因となります。

 ほこりなどは、定期的にとってください。充電ポートなどにほこりなどがたまると、発火や感電などの原因となります。

 本書、取扱説明書、操作・設定書等に記載されていない操作はしないでください。事故、けが、破損、発熱、故障、発火、感電などの原因となります。

注意

 本製品は生活防水になっております。長時間水に濡れるような場所や水中ではご使用、保管しないでください。

 本製品の上に物を載せたり、踏みつけたり、不安定な場所に置かないでください。キズや破損・事故の原因となります。

 使用しない場合はパターから外して保管してください。パターに貼り付けたままバック等に入れしないでください。キズや破損・事故の原因となります。

 温度変化の激しいところでは、使用しないでください。

 長期間使用しない場合でも3ヶ月に一度程度充電を行ってください。

 内蔵の電池は交換できません。

 接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしないでください。

 廃棄する場合は、各自治体の指示に従い廃棄してください。

 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

充電電池について

■ 本製品には、リチウムイオン電池を内蔵しています。

■ 使用済み充電電池リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

■ 本製品を廃棄する場合は、充電電池はお客様ご自身で取りはずすことができません。お住まいの市町村のごみ捨てルールに従ってください。

製品仕様

入力：DC 5V 1A～2A

内蔵電池：300mah

ディスプレイ：1.14inc

サイズ：60mm*27mm*29mm

重量：35g

保証

本製品の保証期間は購入日から1年間です。(購入の際レシート等保管してください)

その期間内に製品の製造上の不良が発生したときのみ弊社判断で製品の交換、または同等品への交換を行います。ただし本製品の使用上の誤りや事故、お客様による改造、分解、修理により故障の場合には保証範囲外となります。

また天災、異常電圧などの外的要因による故障の場合にも保証範囲外となります。

本製品を使用したことによって生じた損害(器物破損、動作障害、データ損失、負傷など)については、弊社では一切の責任を負いかねます。

製品を送付する際には必ず領収書を添付してください。添付なき場合は無効となります